MANUAL DE INSTRUCCIONES

MEGÁFONO

BB-4475HP

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CARACTERÍSTICAS

- Operación con baterías secas
- Cuerpo en ABS, de peso ligero pero resistente
- Sonido de sirena incorporado
- Sonido claro, amplio rango y diseño eficiente.
- Control de volumen ubicado convenientemente e interruptor

ESPECIFICACIONES

Salida de potencia:	15 V Nominal / 25 V Máx.
Rango de voz:	640 yardas (0.7Km)
Fuente de potencia:	8 Baterías UM-1
Voltaje de funcionamiento:	DC 12V
Vida útil de la batería:	8-10 Horas
Micrófono:	unidireccional
Dimensiones:	Diámetro de la bocina: 230mm, largo: 350mm
Peso:	1.5Kg (Sin baterías)

OPERACIÓN DE LA UNIDAD

1. Abra la cubierta posterior de la unidad, remueva la funda plástica e inserte 8 baterías UM-1 con la polaridad correcta.
2. Inserte la funda en el compartimiento de las baterías de acuerdo con las instrucciones en el compartimiento.
3. Luego, cierre la cubierta posterior.
4. Ahora la unidad esta lista para ser usada.

Para activar la unidad, cambie el interruptor a “TALK” (Hablar), y presione el botón en la empuñadura cuando haya fijado el micrófono al soporte de fijación de la unidad.

O Presione el botón “SPEAK” , y presione el botón negro en la entrada del soporte cuando lleve la unidad en el hombro.

Cuando use la unidad, coloque sus labios tan cerca como sea posible a la entrada de sonido de la unidad. Ajuste el control de volumen al nivel deseado, sin causar ningún chirrido ó distorsión.

Cambie el interruptor a “SIren” (Sirena), para activar la sirena de emergencia. Para apagar la sirena, cambie de nuevo el botón a la posición “SPEAK”.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de instalar las baterías teniendo en cuenta su polaridad
- Cuando la unidad no sea usada por periodos de tiempo prolongados, retire las baterías del compartimiento de la unidad.
- Las baterías drenadas no proporcionaran suficiente volumen de sonido.
- Reemplace las baterías de la unidad regularmente para un optimo resultado.

PARTES

- Bocina 1
- Micrófono portátil con cable de espiral conectable 1
- Correa de transporte de mano y de hombro 1
- Manual de usuario 1

INSTRUCTION MANUAL

MEGAPHONE

BB-4475HP

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

INSTRUCTION MANUAL

Dry Cell operation
All ABS Body, sturdy yet light weight
Built –in Siren
Clear sound, long range & efficient design
Conveniently located Volume Control & Switch

SPECIFICATIONS

Power Output: 15w Rated / 25w Max
Voice Range: 640 yard (0.7 km)
Power Source: 8 x UM-1Cells
Working Voltage: DC 12v
Battery Life: 8-10 hrs.
Microphone: Unidirectional
Dimensions: Horn Dia.230mm, Length350mm
Weight: 1.5 kg without cells

OPERATION

Open the Back Cover. Remove the plastic battery sleeve and insert 8 nos. UM-1 cells with correct polarity, insert the sleeve into the battery compartment according to the instructions in the compartment. Then close the back cover until it locks. Now your megaphone is ready for action.

To activate the megaphone, switch the button to TALK, and press the Button on the grip when holding it in the hand after fixing the hanger inlet to the Mic fixing hanger.

Or switch the button to SPEAK, and press the black button on the hanger inlet when carrying it on the shoulder.

When using the megaphone, place your lips as close as possible to the megaphone on the hanger inlet. Adjust the Volume Control to the desired level without causing any howling or feedback.

Switch the button to Siren to activate Emergency Siren. To turn off the Siren, switch back the same button to Speak.

PRECAUTIONS

Ensure correct polarity of Cells.
When the megaphone is not in use for a long period, remove the dry cells.
Drained cells will not give sufficient sound volume.
Replace cells at regular intervals, for optimum result.

PARTS

Horn speaker 1 pc.
Hand-held Microphone with pluggable helix cable 1pc
Carrying hand & shoulder strap. 1 pc
Manual